



Marke
Produkt

Pictolor
Pictolor Profi Holzboden-Reiniger
<ul style="list-style-type: none">• Hochwirksame Formel,• Löst schnell und gründlich,• Entfernt Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionen und• Geeignet für manuelle und maschinelle Grundreinigung.

Volumen **1,0l**

Produktbeschreibung Der Pictolor Profi Holzboden-Reiniger für Böden aus Echtholz ist für alle wasserfest versiegelten, geölten oder gewachsenen Parkettfußböden geeignet. Dank der leistungsstarken Zusammensetzung reinigt er diese hochwirksam und schonend zugleich. Pictolor Profi Holzboden-Reiniger beinhaltet anionische Tenside für die reinigende Wirkung. Die spezielle Formel ermöglicht gründliche und schnelle Entfernung alter Ablagerungen und Filme. Durch die Reinigung mit Pictolor Profi Holzboden-Reiniger erhält der Boden seine junge Optik wieder.

Verarbeitung Der hauseigene Pictolor Profi Holzboden-Reiniger ist sehr einfach in seiner Anwendung. Den Boden immer in kleinen Abschnitten bearbeiten. Die Schmutzflotte (Reinigerflüssigkeit und Schmutz) sollte sofort aufgenommen werden, um Schäden am Boden zu verhindern. Davor Risse und offene Fugen ausfindig machen, in welche die Reinigungsflotte eindringen könnte. Die Reinigungsarbeiten sind auf das Mindeste zu beschränken! Weiter wird jedoch die Anwendung für versiegelte und gewachste/geölte Böden unterschieden.

Versiegelte Holzfussböden

- Boden gründlich kehren oder saugen,
- Auftragen von Profi Holzboden-Reiniger mit dem Wischmop,
- 10 Minuten einwirken lassen und
- Gelösten Film mit Pad aufnehmen.

Geölte oder gewachste Böden

- Boden gründlich kehren oder saugen,
- Reiniger im Verhältnis 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen,
- OHNE Einwirkzeit: In kleinen Abschnitten den Bodenbelag reinigen
- Die Schmutzflotte (Reinigerflüssigkeit und Schmutz) gründlich aufnehmen
- Mit Wasser nebelfeucht nachwischen.



Lagerung

Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern bei einer Temperatur von 5-30° C, an einem trockenen Ort und in dicht verschlossener Originalverpackung aufzubewahren. Nicht direkten Sonnenstrahlen aussetzen.

SICHERHEIT

Achtung verursacht schwere Augenreizung und -schäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Passende Schutzausrüstung tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Aktuellste Regelwerke, Sicherheitsdatenblätter und technische Merkblätter beachten

Technische Daten

<u>Inhaltsstoffe</u>	<5% anionische Tenside, Farb- und Duftstoffe	<u>Verdünner</u>	Wasser
<u>Werkzeug</u>	Jegliche Reinigungsmittel	<u>Werkzeugreinigung</u>	Wasser
<u>Struktur/Farbe</u>	Flüssig / hellblau	<u>Dichte</u>	1,01 g/cm ³
<u>Geruch</u>	Zitrone	<u>pH</u>	ca. 10

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Rechtliche Hinweise

Alle Informationen und Dateien in diesem Merkblatt, berufen sich auf erprobtes Wissen. Eine Garantie gewähren wir jedoch nicht. Das technische Merkblatt ist nur für die Information. Der Produzent übernimmt keine Verantwortung für Konsequenzen und für die falsche Verwendung der Informationen aus diesem Merkblatt. Bei bestehenden Bedenken wird eine Prüfung empfohlen.